

Desbloqueio de vídeo em movimento GM-MYLINK

Este produto desbloqueia o vídeo com o carro em movimento seja do Usb ou da entrada AV, adiciona uma entrada para câmera de ré, e ativa a entrada AV para instalar TV DIGITAL, ou Leitor Dvd.

INSTALAÇÃO:

Retire o conector 44 pinos do rádio e conecte neste chicote, em seguida conecte este chicote no encaixe do rádio. Caso for instalar uma câmera de ré, puxe o fio da luz de ré e conecte ao fio vermelho com marcação +12VCAM. A câmera de ré é acionada automaticamente quando estiver em marcha ré. Para utilizar a câmera de ré não é necessário levar na autorizada para desbloquear a função do aparelho. Toda vez que for usar a entrada AUX através do chicote do desbloqueador será necessário plugar o conector p2 que acompanha o produto na entrada AUX original do carro.

UTILIZAÇÃO DO DESBLOQUEADOR:

1. Ligue o automóvel e com o carro parado aperte a chave para o lado **DESBLOQUEADO**.
2. Antes de desligar o automóvel aperte a chave para o lado **Bloqueado**.

Por ser um sistema manual quando a chave esta na posição **DESBLOQUEADO** algumas funções padrões são modificadas:

1. Enquanto a chave do desbloqueio estiver ativada o som da seta é desativado.
 2. Quando desligar e abrir a porta do carro o aparelho permanecerá ligado.
 3. Caso seu automóvel possua controle de som no volante, o mesmo deixará de funcionar.
- TODAS ESTA FUNÇÕES ACIMA VOLTARÁ A FUNCIONAR QUANDO A CHAVE ESTIVER NA POSIÇÃO BLOQUEADO.**

É aconselhável acionar a chave de desbloqueio somente quando for assistir , assim o aparelho fica funcionando todas as funções padrões de fábrica. Antes de desligar o carro aconselhamos bloquear o vídeo, para que fique funcionando as funções originais de fábrica.

