

INTERFACE DE DESBLOQUEIO DE VÍDEO TOYOTA ZENDEL V.2.0

A **INTERFACE DESBLOQUEIO DE VÍDEO TOYOTA ZENDEL** desbloqueia o vídeo do DVD com o carro em movimento, libera uma saída de vídeo para instalar telas no encosto de cabeça através do conector que acompanha o produto, permitindo ainda inserir um destino no GPS com o veículo em movimento. Totalmente Plug & Play, não altera as características do veículo e não perde a garantia do mesmo. Pode ser bloqueado ou desbloqueado através do controle de volante. Habilita uma entrada auxiliar para instalar espelhamento ou TV digital.

CARROS COMPATÍVEIS:



COROLLA

2015/2016/2017/2018/2019



HILUX

2014/2015/2016/2017/2018/2019



SW4

2014/2015/2016/2018/2019

INSTALAÇÃO:

- 1- Retire o aparelho do painel.
- 2- Desconecte os conectores de 10 vias e 28 vias do aparelho e conecte aos conectores da interface.
- 3- Conecte os conectores da interface ao aparelho original.

USO:

Após efetuar a instalação, pressione o botão "DESLIGAR CHAMADA" no volante por 3 segundos para desbloquear o vídeo. Quando quiser bloquear novamente, é só repetir o passo acima. Para utilização do GPS em movimento, o vídeo precisa estar bloqueado, como original de fábrica. Por questões de segurança toda vez que desligar o veículo o desbloqueio volta a função original*, dando a possibilidade do usuário desbloquear somente quando for usar o vídeo em movimento.

***Habilitando a função memória: (Não recomendamos utilizar esta função por questão de segurança)**


Caso o cliente não quiser que toda vez que ligar a ignição ele precisar apertar o botão desligar chamada para desbloquear o vídeo ele pode habilitar a função memória.

Para Habilitar a função memória aperte a tecla de desligar chamada e deixe pressionada durante 10 segundos, solte após dar 10 segundos, a interface irá entrar em sua 2ª função, desta forma ela grava na memória a última opção deixada pelo cliente antes de desligar a ignição.

Exemplo: Se o cliente desbloqueou a central e desligou a ignição na hora que ele ligar a ignição a central permanecerá desbloqueada.

Se quiser voltar com a função original é só pressionar o botão de desligar chamada e deixar pressionado por 10 segundos novamente.

** Se a central estiver desbloqueada e optar em usar o GPS, irá aparecer uma mensagem de Erro de sensor de velocidade na tela, para isso é necessário bloquear ela novamente para poder usar o GPS e mensagem irá desaparecer da tela.



DÚVIDAS TÉCNICAS:

e-mail: zendel@zendel.com.br

Whatsapp: (47) 98819.4470

Telefone: (47) 3371.9092

www.zendel.com.br